

## Controles

# Mando para unidades de conducto Ayala A



- 1 MODE**  
Permite la selección las siguientes funciones:  
**Auto - Frío - Deshumidificación - Calor - Ventilación**
- 2 ON/OFF**  
Botón de encendido/apagado
- 3 + -**  
Botón para ajustar temperatura, hora, temporizador
- 4 FAN SPEED**  
Selección de la velocidad del ventilador
- 5 SWING**  
Para oscilación horizontal o vertical
- 6 TIMER**  
Temporizador hasta 24 horas
- 7 DAY OFF/DELAY**  
Para seleccionar 1 o 2 horas off o un día entero sin funcionar dentro de la selección semanal preprogramada
- 8 COPY/FOLLOW ME**  
copiar / temperatura real
- 9 BACK/TURBO**  
Back para volver a la operación seleccionada anteriormente.  
Turbo para activar la función Turbo
- 10 CONFIRM**  
Botón confirmar