

Controles

Mando para Split y Multisplit Laida

Nueva gama de controles con altas prestaciones



- 1 ON/OFF**
Este botón enciende el aire acondicionado (ON) y lo apaga (OFF)
- 2 MODE**
Pulse este botón para modificar el modo del aire acondicionado en la siguiente secuencia:
AUTO → COOL → DRY → HEAT → FAN
- 3 FAN**
Selecciona la velocidad del ventilador en 4 pasos:
AUTO → LOW → MED → HIGH
NOTA: No se podrá cambiar la velocidad del ventilador en modo AUTO o DRY.
- 4 SLEEP**
Activa/desactiva la función "Sleep". Puede mantener la temperatura más agradable y ahorrar energía. Esta función está disponible solo en los modos COOL, HEAT o AUTO.
- 5 FRESH**
Si FRESH está activada, el ionizador de aire/Plasma Dust Collector (dependiendo del modelo) está energizado y contribuirá a extraer el polen y las impurezas del aire.
- 6 TURBO**
Permite que la unidad alcance la temperatura actual, ya sea de refrigeración o de calefacción, en el lapso de tiempo más breve posible.
- 7 SELF CLEAN**
Activa/desactiva la función de autolimpieza.
- 8 BOTÓN UP ▲**
Pulse este botón para aumentar el ajuste de la temperatura interior en incrementos de 1°C (máx. 30°C).
- 9 BOTÓN DOWN ▼**
Pulse este botón para aumentar el ajuste de la temperatura interior en incrementos de 1°C (máx. 30°C).
- 9 SHORT CUT**
Se usa para restaurar los ajustes actuales o acceder a los ajustes anteriores. La primera vez conecta con el encendido, si presiona el botón SHORT CUT la unidad funcionará en modo AUTO, 26°C, y la velocidad del ventilador es Auto (automática).
Pulse este botón cuando el control remoto está activado, el sistema se revertirá automáticamente al ajuste anterior incluyendo el modo de funcionamiento, temperatura ajustada, velocidad del ventilador, y el modo "Sleep" (si se activó).
Si pulsa por más de dos segundos, el sistema restaura automáticamente los ajustes de la operación actual incluyendo el modo de funcionamiento, ajuste de temperatura, velocidad del ventilador y el modo "Sleep" (si se activó).
- 10 TIME ON**
Pulse este botón para activar la secuencia de tiempo de auto-encendido.
- 11 TIME OFF**
Pulse este botón para activar la secuencia de tiempo de auto-apagado.
- 12 SWING**
◆ Activa o detiene el movimiento de la lama vertical y ajusta el sentido deseado de salida del aire izquierdo/derecha. La lama cambia el ángulo 6° cada vez que pulse el botón.
◆ Activa o detiene el movimiento de la lama horizontal o ajusta el sentido de la corriente de aire deseado arriba/abajo. La lama cambiará el ángulo 6° cada vez que pulse el botón.
- 13 FOLLOW ME**
Al activar la función "Follow me" el control remoto toma la temperatura actual de su ubicación y envía la señal a la unidad interior cada 3 minutos hasta que se pulse otra vez el botón. El aire acondicionado cancelará la función "Follow me" de modo automático si no recibe la señal durante 7 minutos.
- 14 LED**
Activa/desactiva la pantalla indicadora LCD de la unidad interior. Al pulsar este botón la pantalla se queda en blanco, y si se vuelve a pulsar se ilumina de nuevo.