

# Controles

## Mando para unidades de cassette Oria A

**ON/OFF**  
Enciende o apaga la unidad.

**TEMP ^**  
Aumenta la temperatura en incremento de 1°C.  
La temperatura máxima es de 30°C.

**SET**  
Se desplaza por las funciones de operación de la siguiente manera:  
**FRESCO (🌀) → FOLLOW ME (⋈)  
MODO AP (🔕) → FRESCO**  
El símbolo seleccionado parpadeará en el área de visualización, presione el botón OK para confirmar.

**TEMP v**  
Disminuye la temperatura en incrementos de 1°C.  
La temperatura mínima es de 17°C.

**FAN SPEED**  
Selecciona las velocidades del ventilador en el siguiente orden:  
**AU → 20% → 40% → 60% → 80% → 100%**  
Pulse el botón TEMP o para aumentar/disminuir la velocidad del ventilador en incrementos del 1%.

**SWING**  
Inicia y detiene el movimiento de las lamas horizontales. Mantenga pulsado durante 2 segundos para iniciar la función de oscilación automática de la rejilla vertical.

**MODE**  
Se desplaza por los nodos de funcionamiento del siguiente modo:  
**AUTO → COOL → DRY → HEAT → FAN**  
Nota: el modo CALOR no es compatible con el aparato de solo enfriamiento.

**ECO GEAR**  
Ahorra energía durante las horas de sueño.

**OK**  
Se utiliza para confirmar las funciones seleccionadas.

**TIMER**  
Configure el temporizador para encender o apagar la unidad.

**BREEZE AWAY**  
Esta función proporciona un aire mucho más sedoso y sutil.

**CLEAN**  
Se utiliza para iniciar/detener la función de limpieza.

**LED**  
Enciende y apaga la pantalla LED de la unidad interior y el timbre del aire acondicionado (según el modelo), lo que crea un ambiente cómodo y silencioso.

**TURBO**  
Permite que la unidad alcance la temperatura preestablecida en el menor tiempo posible.