



Mando para unidades de conducto Ayala



Se usa para seleccionar diferentes modos de funcionamiento y cambiar entre **COOLING** - **DRY** - **HEATING** y **AUTO**. Cada vez que se presiona el botón de modo (🌀), el modo de operación cambiará en la siguiente secuencia:



RANGO DE AJUSTE DE TEMPERATURA	
Cooling, Heating y Dry	18°C ~ 32°C
Fan	No se puede establecer